

MANUALE OPERATIVO / INSTRUCTION MANUAL

IM4002-IU v0.8

ELR-3BN

Relè differenziale di terra
Tipo B

ELR-3BN

Earth leakage relay
Type B



ATTENZIONE!!!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi strumenti devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di alimentazione e dalle uscite relè dove presenti.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche.

Description

- Relè differenziale di terra **Tipo B**
- Misure in vero valore efficace (TRMS)
- 4 filtri misura (impostabile)
- Esecuzione modulare, 3 moduli per guida DIN
- Toroide esterno serie **CTB-2**
- Visualizzazione del valore della corrente differenziale, del valore della componente alternata (CA) e continua (CC)
- Display LCD retroilluminato (verde, giallo, rosso)
- LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
- LED giallo di segnalazione preallarme (ALARM)
- LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
- Pulsanti TEST e RESET sul fronte o chiusura contatto remoto
- 2 uscite relè
- Funzionamento con sicurezza positiva per ciascun relè (impostabile)
- Log eventi
- Porta di comunicazione RS-485 opzionale (protocollo Modbus RTU)

Display and LED functions

Grazie al display LCD, l'utente può visualizzare i valori della corrente differenziale, delle componenti CA e CC, TRMS con filtro, valori MAX, THD, Log eventi ed accedere alle impostazioni.

- Verde: corrente rilevata inferiore alla soglia impostata
- Giallo: rilevata corrente superiore alla soglia di ALARM ma inferiore alla soglia TRIP
- Rosso:
 - intervento del relè di TRIP per il superamento della $I_{\Delta n}$ impostata
 - lettura valore fuori scala
 - TEST, provoca l'intervento del relè
 - circuito aperto del toroide esterno (o collegamento non corretto)


Funzione dei tasti frontali

Tasto **RESET/ESC** – Serve per il ripristino dei relè dopo l'intervento, per uscire dal menu di impostazione.

Tasto **TEST/ENTER** – Provoca l'intervento dei relè e per confermare una scelta.

Tasto **SETUP** – Serve per entrare nel menu di impostazione.

Tasti **▲** e **▼** – Servono per lo scorrimento fra le pagine video, per la selezione tra le possibili scelte e per la modifica di impostazioni (incremento/decremento).



WARNING!

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This device is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages.
- Before any maintenance operation on the device, remove supply inputs.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice.

Description

- **Type B** Earth leakage relay
- Measuring in true effective value (TRMS)
- Third harmonic filtering (settable)
- Modular DIN-rail housing, 3 modules
- External residual current transformer **CTB-2** series
- Visualization instant leakage values, AC component value and DC component value
- Backlit LCD display (green, yellow, red)
- Green power LED indicator (ON)
- Yellow prealarm LED indicator (ALARM)
- Red relay tripped LED indicator (TRIP)
- TEST and RESET by front button or remote contact
- 2 output relays
- Fail safe function for each relays (settable)
- Log tripped residual current
- RS-485 communication Modbus RTU protocol (optional)

Display and LED functions

Thanks to LCD display, the user can view very quickly the measurements (instant leakage values, AC and DC components, filter TRMS, MAX values, THD, harmonics), the Log trip events and can access to all settings.

- Green: detected current lower than threshold
- Yellow: detected current higher than ALARM threshold but lower than TRIP threshold
- Red:
 - detected current higher than TRIP threshold and relay activation
 - current leakage read off scale
 - TEST, causes tripping of the relay
 - open residual current transformer circuit (or not right connected)


Front keyboard

RESET/ESC key – To reset the relay after tripping, used to exit from settings menu.

TEST/ENTER key – Causes tripping of the relays, to confirm a choice.

SETUP keys – Used to enter into settings menu.

▲ and **▼** keys – Used to switch between visualization modes, to select among possible choices and to modify settings (increment/decrement).



Indicazioni sul display

Visualizzazione regolare (Display Verde)	Visualizzazione allarme (Display Giallo)	Visualizzazione Trip (Display Rosso)
CORRENTE 0.724 A DC 0.200 A RC 0.524 A RCF 0.524 A	ALLARME 1.035 A DC 0.200 A RC 0.835 A RCF 0.835 A	TRIP 4.800 A DC 0.300 A RC 4.535 A RCF 4.535 A

Causa dell'intervento	Messaggio sul display
Test	Display rosso / LED TRIP
Corrente differenziale	Display rosso / LED TRIP

Altri messaggi sul display	
Allarme	Display giallo / LED ALARM
Lettura valore fuori scala	OVR / Display rosso
Errore connessione con toroide	OPEN / Display rosso

Tabella parametri

Di seguito sono elencati tutti i parametri di programmazione. Per ogni parametro sono indicati il possibile intervallo di impostazione, il valore di fabbrica, nonché una descrizione della funzione del parametro. Premere i tasti **▲** e **▼** per selezionare il parametro desiderato. Il parametro selezionato è evidenziato con **►**. Premere il tasto **TEST** per attivare il parametro selezionato.

Menu

TRIP	Unità di misura	Default	Range
Reset	-	MAN	AUTO-MAN RICHIUS
Soglia mA	mA	30	30...10000
Tempo	ms	20	20...10000
Isteresi	%	90	50...90
Failsafe	-	NO	SI-NO
Filtro AC	-	NO	NO 3 ^a arm. RCM 21 ^a arm. RCM 60479-2 RCM 62423 RCM
Num. tentativi	-	3	1...10
Tempo tra tentativi	s	10	5...600
Reset num. tentativi	s	60	10...600

Reset - Se impostato su AUTO, il reset di TRIP sarà automatico. Se impostato su MAN, ripristino manuale tramite il tasto RESET o da remoto. Se impostato su RICHIUS, attiva la sequenza di richiusura secondo le voci di menu associate.

Soglia mA - Definisce la soglia di intervento per corrente di guasto verso terra.

Tempo - Definisce il tempo ritardo di intervento.

Isteresi - Definisce l'isteresi per la soglia di corrente di guasto di intervento.

Failsafe - Se impostato su SI, sicurezza positiva attivata su relè di TRIP. In questa condizione il relè è normalmente eccitato; pertanto, cambia lo stato da normalmente aperto a normalmente chiuso.

Filtro AC:

NO - Se impostato NO, il filtro armoniche sull'ingresso è disabilitato.

3^a arm. - Attivo il filtro di terza armonica. **21^a arm.** - Attivo il filtro di ventunesima armonica. **IEC 60479-2** - Attenua le componenti armoniche nelle installazioni, secondo norma EN 60479-2. **IEC 62423** - Attenua le componenti armoniche nelle installazioni, secondo norma EN 62423.

Nota: i seguenti menu vengono utilizzati, solo se Reset in modalità RICHIUS.

Num. tentativi - Possibilità di impostare *n* tentativi di riammobilamento.

Tempo tentativi - Dopo il guasto, il tempo che intercorre tra un tentativo di richiusura e il successivo.

Reset tentativi - Dopo l'avvenuto ripristino, definisce il tempo, senza guasto, dopo il quale il num. dei tentativi viene riportato ad uno.

Display indications

Correct display (Green LCD)	Warning display (Yellow LCD)	Trip display (Red LCD)
CURRENT 0.724 A DC 0.200 A RC 0.524 A RCF 0.524 A	ALARM 1.035 A DC 0.200 A RC 0.835 A RCF 0.835 A	TRIP 4.800 A DC 0.300 A RC 4.535 A RCF 4.535 A

Cause of the trip	Display message
Test	Red display / TRIP LED
Current leakage	Red display / TRIP LED

Others display messages	
Alarm	Yellow display / ALARM LED
Current leakage over scale	OVR / Red display
Poor toroidal connection	OPEN / Red display

Parameters table

Below are listed all the programming parameters. For each parameter are indicated the possible setting range, the factory default, as well as a description of the function of the parameter.

Press **▲** and **▼** keys to select the required parameter. The selected parameter is highlighted with **►**. Press **TEST** key to activated the selected parameter.

Menu

TRIP	Unit of measure	Default	Range
Reset	-	MAN	AUTO-MAN RECLOSE
Threshold mA	mA	30	30...10000
Time	ms	20	20...10000
Hysteresis	%	90	50...90
Failsafe	-	NO	YES-NO
Filter AC	-	NO	3 rd harm. RCM 21 st harm. RCM 60479-2 RCM 62423 RCM
Recovery num.	-	3	1...10
Recovery time	s	10	5...600
Recovery reset	s	60	10...600

Reset - If set to AUTO, the reset of TRIP will be automatic.

If set to MAN, manual reset through the RESET key on the front. If set to RECLOSE, activates the reclosing sequence according to the associated menu items.

Threshold mA - Select the tripping fault current to earth.

Time - Select the tripping delay time.

Hysteresis - Tripping fault current threshold hysteresis.

Failsafe - If set to YES, positive safety activated on TRIP relay, in this condition the relay is normally energised; therefore switches from normally open to normally closed.

Filter AC:

NO - If set to NO, the harmonic blocking filter is disabled. **3^a arm.** - Activate the third harmonic filter. **21^a arm.** - Activate the twenty-first harmonic filter.

IEC 60479-2 - Attenuates harmonic components in installations, according to EN 60479-2 standard. **IEC 62423** - Attenuates harmonic components in installations, according to EN 62423 standard.

Note: the following menus are used, only if Reset in RECLOSE mode.

Recovery num. - Possibility of setting *n* automatic resets.

Recovery time - After fault, the time between one reclosing attempt and the next.

Recovery reset - After successful reset, it defines the time, without trip, after which the number of attempts is reset to one.

ALLARME	Unità di misura	Default	Range
Reset	-	AUTO	AUTO-MAN
Soglia mA	mA	30	30...10000
Tempo	ms	20	20...10000
Isteresi	%	90	50...90
Failsafe	-	NO	SI-NO
Sorgente	-	TOT	TOT-DC-AC

Reset - Se impostato su AUTO, il reset di ALARM sarà automatico. Se impostato su MAN, ripristino manuale tramite il tasto RESET o da remoto.

Soglia allarme - Definisce la soglia di allarme della corrente differenziale.

Tempo - Definisce il tempo di ritardo dell'allarme.

Isteresi - Definisce l'isteresi per la soglia di allarme.

Failsafe - Se impostato su SI, sicurezza positiva attivata su relè di ALARM. In questa condizione il relè è normalmente eccitato; pertanto, cambia lo stato da normalmente aperto a normalmente chiuso.

Sorgente - Misura che provoca l'allarme:

TOT = Valore RMS - $\sqrt{(AC \text{ component}^2 + DC \text{ component}^2)}$

DC = Componenti in CC

AC = Componenti in CA

ALARM	Unit of measure	Default	Range
Reset	-	AUTO	AUTO-MAN
Threshold mA	mA	30	30...10000
Time	ms	20	20...10000
Hysteresis	%	90	50...90
Failsafe	-	NO	YES-NO
Source	-	TOT	TOT-DC-AC

Reset - If set to AUTO, the reset of ALARM will be automatic. If set to MAN, manual reset through the RESET key on the front.

Alarm threshold - Select the ALARM threshold which of the current value.

Time - Select the alarm delay time.

Hysteresis - Tripping fault current threshold hysteresis.

Failsafe - If set to YES, positive safety activated on ALARM relay, in this condition the relay is normally energised; therefore switches from normally open to normally closed.

Source - Measure that generates the alarm:

TOT = RMS value - $\sqrt{(AC \text{ component}^2 + DC \text{ component}^2)}$

DC = DC component

AC = AC component

MISURA	Unità di misura	Default	Range
Frequenza	-	50Hz	50-60Hz
Livello media	-	Medio	NO Basso Medio Alto
Associazione	-	NO	SI-NO

Livello media - Selezione della modalità di calcolo della misura. Consente di vedere una misura con variazioni lente.

Associazione - Per una migliore precisione della lettura delle componenti in CC si consiglia di aprire le linee monitorate e iniziare la suddetta procedura.

MEASURE	Unit of measure	Default	Range
Frequency	-	50Hz	50-60Hz
AVG level	-	Medium	NO Low Medium High
Coupling	-	NO	YES-NO

AVG level - Selection of average reading calculation method. Allows showing measurements with slow variations.

Coupling - For better reading accuracy of the DC components, it's recommended to open the monitored lines and start the above procedure.

RS485	Unità di misura	Default	Range
Nodo	-	01	01-247
Baudrate	bps	38400	4800-115200
Bit di stop	-	1	1-2
Formato dati	-	8 bit - n	8 bit, no parity 8 bit, odd 8 bit, even
Tempo di risposta	ms	10	5-100

Nodo - Indirizzo seriale (nodo) del protocollo di comunicazione.

Baudrate - Velocità di trasmissione della porta di comunicazione.

Bit di stop - Numero bit di stop.

Formato dati - Formato dati e parità.

Tempo di risposta - Definisce il tempo di ritardo nella risposta Modbus.

RS485	Unit of measure	Default	Range
Node	-	01	01-247
Baudrate	bps	38400	4800-115200
Stop bits	-	1	1-2
Data format	-	8 bit - n	8 bit, no parity 8 bit, odd 8 bit, even
Response time	ms	10	5-100

Node - Serial address (node number) for the communication protocol.

Baudrate - Serial communication speed.

Bit di stop - Number of stop bits.

Formato dati - Data format and parity.

Tempo di risposta - Defines the delay time in the Modbus response.

UTILITA'	Unità di misura	Default	Range
Lingua	-	ENG	ENG ITA SWE
Memoria TRIP	-	NO	SI-NO
Standby LCD	min	NO	NO-15min

Memoria TRIP - Se impostato SI, all'accensione si ripresenta la condizione di TRIP, se il dispositivo è stato spento senza reset di TRIP.

UTILITY	Unit of measure	Default	Range
Language	-	ENG	ENG ITA SWE
TRIP memory	-	NO	YES-NO
LCD standby	min	NO	NO-15min

TRIP memory - If set YES, the TRIP condition reappears when turned on, if the device was turned off without TRIP reset.

DATA e ORA

L'ELR-3BN gestisce un orologio datario che viene utilizzato per la memorizzazione degli eventi.

DATE and TIME

The ELR-3BN manages the time and date, that is used for the storage of events.

COMANDI	Descrizione
Parametri a default	Ripristina tutte le impostazioni ai valori di default di fabbrica
Reset MAX e LOG	Azzera i valori massimi e la lista eventi
Reset MAX	Azzera i valori massimi
Reset LOG	Azzera la lista eventi

Il menu comandi permette di eseguire operazioni saltuarie quali ripristino impostazioni, azzeramento memoria eventi. Una volta selezionato il comando desiderato, premere **TEST** per eseguirlo. Per annullare l'esecuzione del comando selezionato, premere il tasto **RESET**.


Menu PASSWORD

La password serve per abilitare o sbloccare l'accesso al menu di impostazione ed al menu comandi (RESET). Per i dispositivi nuovi di fabbrica (default), la password è disabilitata e l'accesso è libero. Se invece la password è stata abilitata ed impostata (0-9999), per ottenere l'accesso bisogna prima inserire il relativo codice di accesso.

PASSWORD	Unità di misura	Default	Range
Valore	-	0	0-9999

Se impostato a 0, la gestione della password è disabilitata.

Morsettiero di connessione



N°	Descrizione
1	TEST a distanza
2	Comune ingressi digitali (COMUNE)
3	RESET a distanza
4...9	Ingressi per sensore corrente toroidale
10	Alimentazione ausiliaria (fase o neutro)
11	Non utilizzato
12	Alimentazione ausiliaria (neutro o fase)
13	Contatto di uscita TRIP (NC)
14	Contatto di uscita TRIP (COMUNE)
15	Contatto di uscita TRIP (NA)
16	Contatto di uscita ALARM (NC)
17	Contatto di uscita ALARM (COMUNE)
18	Contatto di uscita ALARM (NA)

Tipo di trasformatore toroidale in base alla corrente di soglia

Corrente	Trasformatore toroidale
30mA	CTB-2/22A, CTB-2/22B, CTB-2/35, CTB-2/60
>= 100mA	CTB-2/80, CTB-2/110
>= 500mA	CTB-2/160, CTB-2/210

Nota: Disponibili versioni di toroidi con livello sensibilità speciale.

COMMAND

COMMAND	Description
Parameters to default	All setup parameters are resetted to factory default value
Reset MAX & LOG	Clears the event list and max values
Reset MAX	Clears the max values
Reset LOG	Clears the event list

The commands menu allows executing some occasional operations like resetting, log events clearing. Once the required command has been selected, press **TEST** to execute it. To cancel the command execution press **RESET** key.

PASSWORD menu

The password is used to enable or lock to setting menu and command menu (RESET). For new devices (factory default), the password management is disabled and the access is free. If instead the password has been enabled and defined (0-9999), then to get access, it's necessary to enter the password first, specifying the number code.

PASSWORD	Unit of measure	Default	Range
Value	-	0	0-9999

If set to 0, password management is disabled.

Terminals connection

N°	Description
1	External TEST
2	Digital input (COMMON)
3	External RESET
4...9	Inputs toroidal current transformer
10	Auxiliary supply (neutral or phase)
11	Not used
12	Auxiliary supply (neutral or phase)
13	Output relay TRIP (NO)
14	Output relay TRIP (COMMON)
15	Output relay TRIP (NA)
16	Output relay ALARM (NO)
17	Output relay ALARM (COMMON)
18	Output relay ALARM (NA)

Toroidal current transformer type according to current

Current	Toroidal trasformer
30mA	CTB-2/22A, CTB-2/22B, CTB-2/35, CTB-2/60
>= 100mA	CTB-2/80, CTB-2/110
>= 500mA	CTB-2/160, CTB-2/210


Note: Versions of CTB-2 with special sensitivity level are available.

Esempio schema di connessione con:

Typo	Codice	Sezione
CTB-2/22A	3CTB200A	Ø 22 mm
CTB-2/22B	3CTB200B	Ø 22 mm
CTB-2/35	3CTB201	Ø 35 mm
CTB-2/60	3CTB202	Ø 60 mm
CTB-2/80	3CTB203	Ø 80 mm
CTB-2/110	3CTB204	Ø 110 mm
CTB-2/160	3CTB205	Ø 160 mm
CTB-2/210	3CTB206	Ø 210 mm

Wiring connection example with:

Type	Code	Useful section
CTB-2/22A	3CTB200A	Ø 22 mm
CTB-2/22B	3CTB200A	Ø 22 mm
CTB-2/35	3CTB201	Ø 35 mm
CTB-2/60	3CTB202	Ø 60 mm
CTB-2/80	3CTB203	Ø 80 mm
CTB-2/110	3CTB204	Ø 110 mm
CTB-2/160	3CTB205	Ø 160 mm
CTB-2/210	3CTB206	Ø 210 mm




● Il collegamento della bobina può variare in funzione del tipo di apparecchio collegato (contattore, interruttore con bobina di apertura oppure con bobina di minima tensione).

● The coil connection can vary depending on the connected type of device (contactor, breaker with shunt trip release or breaker with undervoltage trip release).


Connessione RS485 (opzionale)

RS485 connection (optional)



Dimensioni meccaniche (mm)

Mechanical dimensions (mm)



Accessorio per installazione da incasso

Front panel adapter accessory



L'adattatore frontale 72x72mm viene utilizzato per installare il dispositivo su un pannello da incasso. Tutti i collegamenti rimangono all'interno del quadro elettrico. L'accessorio è composto da un telaio, due fissaggi e tre viti.

The 72x72mm front adapter accessory is used to install the device on a panel. All connections must remain inside the electrical board. The front adapter accessory has a frame, two tabs and three screws.

Caratteristiche tecniche

Circuito di controllo	
Toroide	Esterno, serie CTB-2
Tipologia d'intervento	Tipo B
Set-point intervento ($I\Delta$)	0,03÷10A
Tempo di intervento (t)	0,02÷10s
Ripristino	Manuale con pulsante frontale o remoto
Alimentazione ausiliaria	
Tensione ausiliaria	85÷250 VCA 120÷350 VCC 24÷48 VCA/CC (opzionale)
Frequenza nominale	50/60Hz
Potenza massima assorbita	4VA
Uscite relè	
Uscite	2
Stato del relè	Impostabile normalmente disaccesi oppure normalmente eccitati
Tensione nominale di lavoro	250 VCA
Corrente nominale	5A
Vita meccanica	$10 \cdot 10^6$ cicli
Ingressi digitali	
Numero di ingressi	2 (TEST e RESET)
Tipo di ingresso	Contatti puliti
Display	
Tecnologia	LCD
Interfaccia seriale RS485 (opzionale)	
Protocollo	Modbus-RTU
Baud-rate	Programmabile 4800 – 115200 bps
Connessioni	
Tipo di morsetti	A vite (fissi)
N° morsetti	18
Sezione conduttori	0,127 - 2,082 mm ²
Coppia di serraggio mors.	0.5 - 0.6 Nm
Lunghezza cavo squainato	7mm
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura di impiego	-10÷60°C
Temperatura di stoccaggio	-20÷80°C
Umidità relativa	5÷95%
Contenitore	
Esecuzione	3 moduli DIN
Grado di protezione	IP20 sui morsetti IP40 sul frontale
Peso	200g
Conformità	
Norme di riferimento	2014/35/UE, 2014/30/UE, 2015/863/UE EN 61326-1:2013-01 EN 61326-2-1:2013-01 EN 61326-2-2:2013-01 EN 61326-2-3:2013-01 EN 61326-2-4:2013-01 EN 61326-2-5:2013-01 EN 60947-2:2017-10 (Annex M) EN 61543/A2:2006-02 CEI EN 61543/A11 CEI EN 61543/A12

Per ulteriori informazioni contattare:

Contrel elettronica s.r.l.

Via San Fereolo, 9
I-26900 Lodi
Tel: +39 0371 30207 / 30761 / 35386

www.contrel.it

Technical characteristics

Control circuit	
Toroidal transformer	External, CTB-2 series
Tripping type	Type B
Tripping set-point ($I\Delta$)	0,03÷10A
Tripping time (t)	0,02÷10s
Resetting	Manual by pushbutton on front or remote
Auxiliary supply	
Auxiliary voltage	85÷250 VAC 120÷350 VDC 24÷48 VAC/DC (optional)
Rated frequency	50/60Hz
Max power consumption	4VA
Output relay	
Number of outputs	2
State	Configurable normally de-energised or energised
Rated operating voltage	250 VAC
Rated current	5A
Mechanical life	$10 \cdot 10^6$ cycles
Digital inputs	
Number of inputs	2 (TEST and RESET)
Input type	Free contact
Display	
Type	LCD
RS485 serial interface (optional)	
Protocol	Modbus-RTU
Baud-rate	Programmable 4800 – 115200 bps
Connections	
Type of terminal	Screw (fixed)
Number of terminals	18
Conductor cross section	0,127 - 2,082 mm ²
Tightening torque	0.5 - 0.6 Nm
Length of cable to strip	7mm
Ambient operating conditions	
Operating temperature	-10÷60°C
Storage temperature	-20÷80°C
Relative humidity	5÷95%
Housing	
Version	3 module DIN
Degree of protection	IP20 terminals IP40 on front
Weight	200g
Certifications and compliance	
Reference standards	2014/35/UE, 2014/30/UE, 2015/863/UE EN 61326-1:2013-01 EN 61326-2-1:2013-01 EN 61326-2-2:2013-01 EN 61326-2-3:2013-01 EN 61326-2-4:2013-01 EN 61326-2-5:2013-01 EN 60947-2:2017-10 (Annex M) EN 61543/A2:2006-02 CEI EN 61543/A11 CEI EN 61543/A12

For further details please contact:

